DE

GB

FR

NL

Kamin Maxx (klein)

Fireplace Kamin Maxx (small)

Cheminée Kamin Maxx (petite)

Schouw Kamin Maxx (klein)

Z 3204+3206_DE-GB-FR-NL_V3

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

wir freuen uns, dass Sie sich für den Kamin Maxx Bioethanol-Kamin entschieden haben. Genießen Sie die Behaglichkeit echten Feuers, ohne dass Sie einen Schornstein installieren müssen. Da Bioethanol fast rückstandsfrei verbrennt, genügt bei einem genügend großen Raum in den meisten Fällen eine Belüftung über ein geöffnetes Fenster.

Bitte lesen Sie vor dem ersten Gebrauch des Gerätes die Anleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie gut auf. Bei Weitergabe des Gerätes ist diese Anleitung mit auszuhändigen. Hersteller und Importeur übernehmen keine Haftung, wenn die Angaben in dieser Anleitung nicht beachtet werden! Bitte beachten Sie, dass offenes Feuer immer Gefahrenpotential birgt.

Bedeutung der Symbole in dieser Anleitung:

Alle Sicherheitshinweise sind mit diesem Symbol gekennzeichnet. Lesen Sie diese aufmerksam durch und halten Sie sich an die Sicherheitshinweise, um Personen- und Sachschäden zu vermeiden.

Tipps und Empfehlungen sind mit diesem Symbol gekennzeichnet.

Sicherheitshinweise

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Um die optimale Funktion Ihres Kamin Maxx zu gewährleisten, nutzen Sie bitte nur das Original Kamin Maxx Bioethanol. Sie erhalten es unter:
www.service-shopping.com
oder
+49 (0) 38851-314-650

Das Gerät ist für folgende Aufgaben bestimmt:

- ❒ Verbrennung von Kamin Maxx Bioethanol zu Dekorationszwecken, das Gerät ist nicht für die Raumheizung geeignet.
- ❒ Das Gerät ist für den Privatgebrauch, nicht für eine gewerbliche Nutzung konzipiert. Nutzen Sie das Gerät nur wie in der Anleitung beschrieben. Jede weitere Verwendung gilt als bestimmungswidrig.
- ❒ Das Gerät ist ausschließlich zum Verbrennen von Bio-Ethanol geeignet. Es dürfen nie andere Materialien verbrannt werden.

Grundlegende Sicherheitshinweise

- ❒ Den Kamin Maxx niemals unbeaufsichtigt brennen lassen.
- ❒ Kinder und Haustiere erkennen nicht die Gefahren, die beim unsachgemäßen Umgang mit offenem Feuer entstehen können. Halten Sie sie daher vom Kamin fern.
- ❒ Personen, die aufgrund ihrer geistigen und körperlichen Fähigkeiten oder ihrer Unerfahrenheit nicht in der Lage sind, das Gerät zu benutzen, dürfen das Gerät nur unter Aufsicht von Erwachsenen benutzen.
- ❒ Bewahren Sie den Bioethanol für Kinder und Haustiere unzugänglich auf. Beachten Sie auch die Hinweise auf der Bioethanol-Flasche.
- ❒ Den Bioethanol nicht mit Augen, Schleimhäuten und Haut in Kontakt kommen lassen und die Bioethanol-Dämpfe nicht einatmen.
- ❒ Bioethanol kann beim Verschütten auf Holzboden matte Stellen hinterlassen.
- ❒ Es dürfen keine Lebensmittel über dem Feuer zubereitet werden.
  Es dürfen keine anderen Materialien verbrannt werden.

Erstickungsgefahr

- ❒ Den Kamin nur in genügend großen Räumen betreiben. Die Raumgröße sollte mindestens 44 m³ betragen, was einer Grundfläche von 20 m² entspricht, bei einer Raumhöhe von 2,20 m.
- ❒ Da das Feuer der Raumluft Sauerstoff entzieht, öffnen Sie, um Sauerstoffmangel vorzubeugen, ein Fenster auf Kipp oder sorgen Sie anderweitig für entsprechend genügende Frischluftzufuhr.
  Erste Anzeichen von Sauerstoffmangel sind bspw. plötzliche Müdigkeit und eingeschränkte Konzentrationsfähigkeit.

Brandgefahr

- ❒ Beim Betrieb des Kamins dürfen sich innerhalb von einem Meter Umkreis keine brennbaren oder leicht entzündlichen Gegenstände oder Materialien befinden.
- ❒ Halten Sie zum angezündeten Feuer einen Mindestabstand von 50 cm und vermeiden Sie ausladende Bewegungen im Wirkungsbereich der Flammen.
- ❒ Montieren Sie das Gerät nur an Wänden aus nicht brennbarem Material (eine Holz- oder Rigipswand ist bspw. nicht geeignet).
- ❒ Hängen Sie das Gerät nur an ebene, feste und nicht brennbare Wandflächen.
- ❒ Legen Sie keine Gegenstände auf oder in das Gerät.
- ❒ Das Gerät nicht stehend an die Wand gelehnt betreiben.
- ❒ Die Lüftungsschlitze an der Rückseite dürfen während des Gebrauchs des Geräts nicht bedeckt oder verstopft werden.
- ❒ Das Gerät nicht bewegen, wenn es in Betrieb ist oder wenn es bereits mit Bioethanol befüllt wurde.

- ❒ Das Gerät nicht oberhalb einer Hitzequelle betreiben.
- ❒ Zum Entzünden des eingefüllten Bioethanols gehen Sie bitte vor, wie unter „Gerät bedienen“ beschrieben. Den Bioethanol nicht direkt entzünden!
- ❒ Niemals Bioethanol auf das noch brennende Feuer oder in die noch heiße Feuerbox gießen.
- ❒ Niemals das Feuer mit Wasser löschen! Gehen Sie zum Löschen des Kamins immer wie unter „Gerät bedienen“ beschrieben vor.
- ❒ Verschüttetes Bioethanol immer sofort aufwischen und mit Wasser nachwischen, damit es nicht versehentlich entzündet werden kann.
- ❒ Während des Befüllvorgangs nicht rauchen, essen oder trinken.
- ❒ Niemals das Feuer zusätzlich anfachen (z.B. durch Haartrockner).
- ❒ Den Bioethanol stets verschlossen und in einem dafür vorgesehenen Behälter aufbewahren.
- ❒ Aufgrund der leichten Brennbarkeit von Bioethanol muss der Lagerort kühl, ohne direkte Sonneneinstrahlung und fern von starken Wärmequellen oder offenem Feuer sein. In Ihrer Wohnung sollten Sie dabei eine Lagermenge von 5 Liter nicht überschreiten.
- ❒ Bei Wänden und Decken mit einem U-Wert von weniger als 0,4 W/m²K, müssen diese durch geeignete Maßnahmen zusätzlich geschützt werden (Der U-Wert ist ein Wärmedurchgangskoeffizient, der den Wärmedurchgang durch eine Materialschicht beschreibt, wenn auf beiden Seiten dieser Schicht unterschiedliche Temperaturen vorliegen).

Verbrennungsgefahr

- ❒ Das Gerät und seine Bestandteile erhitzen sich während des Gebrauchs und bleiben auch nach dem Erlöschen/Löschen des Feuers noch einige Zeit heiß.
- ❒ Lassen Sie das Gerät vollständig auskühlen, bevor Sie es berühren.

Gerätespezifische Sicherheitshinweise

- ❒ Den Kamin nur in genügend großen Räumen betreiben. Die Raumgröße sollte mindestens 44 m³ betragen, was einer Grundfläche von 20 m² entspricht bei einer Raumhöhe von 2,20 m.
- ❒ Hängen Sie das Gerät nur an ebene, feste und nicht brennbare Wandflächen. Dabei sollte der Abstand vom Boden mindestens 60 cm betragen.
- ❒ Lassen Sie sich bei der Montage des Kamins von einer zweiten Person helfen, da er schwer und unhandlich ist.
- ❒ Das mitgelieferte Befestigungsmaterial ist für festes Mauerwerk gedacht. Sollten Sie sich unsicher sein, ob das mitgelieferte Befestigungsmaterial für Ihre Wand geeignet ist, lassen Sie sich vor der Montage des Kamins im Fachhandel beraten und tauschen Sie es ggfs. aus.
- ❒ Stellen Sie bei der Montage sicher, dass hinter der beabsichtigten Bohrstelle keine Rohre oder Leitungen verlaufen.

❒ Bzgl. Aufbau und Betrieb ist die Einhaltung nationaler Vorschriften und örtlicher Bestimmungen zu beachten und zu erfüllen.

Umgebungsbedingungen

❒ Sorgen Sie dafür, dass während des Betriebes keine Windstöße oder starke Luftbewegungen an das Gerät gelangen.
❒ Bewegungen in direkter Nähe des Kamins während des Betriebes sind zu vermeiden.

Schäden am Gerät

❒ Sollte das Gerät defekt sein, versuchen Sie nicht, das Gerät eigenständig zu reparieren. Kontaktieren Sie in Schadensfällen den Kundenservice (siehe Abschnitt Kundenservice).
❒ Sollte das Gerät beschädigt worden sein, muss es durch den Kundenservice überprüft werden. Wenden Sie sich an den Kundenservice (siehe Abschnitt Kundenservice).

Entsorgung

❒ Entsorgen Sie das Gerät umweltgerecht, wenn Sie sich von ihm trennen möchten. Das Gerät gehört nicht in den Hausmüll. Entsorgen Sie es an einer öffentlichen Sammelstelle.

❒ Das Verpackungsmaterial ist teilweise wieder verwertbar. Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht und führen Sie sie der Wertstoffsammlung zu. Entsorgen Sie sie an einer öffentlichenSammelstelle. Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung.

Lieferumfang & Produktüberblick

1. Kamin Maxx
2. Befestigungsschiene (für drei Schrauben)
3. Feuerbox
4. Feuerboxabdeckung
5. Schiebewerkzeug für Feuerboxabdeckung
6. Trichter
7. Messbecher
8. Befestigungsmaterial (ohne Abbildung)

Original Kamin Maxx Bioethanol erhalten Sie unter:
www.service-shopping.com
oder
+49 (0) 38851-314-650

Vor dem ersten Gebrauch

Bevor Sie das Gerät verwenden, müssen Sie

- ❒ das Gerät auspacken und auf Transportschäden prüfen,
- ❒ das Gerät montieren
- ❒ das Gerät und Zubehör zusammensetzen

Gerät auspacken

Erstickungsgefahr durch Folien und Beutel. Kinder von Verpackungsmaterial fernhalten.

❒ Packen Sie das Gerät und das Zubehör aus. Prüfen Sie den Inhalt anhand des Lieferumfangs (siehe Abschnitt Lieferumfang) auf Vollständigkeit und mögliche Transportschäden.

❒ Sollten Sie einen Transportschaden feststellen, wenden Sie sich umgehend an den Kundenservice (siehe Abschnitt Kundenservice).

Montage

Lassen Sie sich bei der Montage des Kamins von einer zweiten Person helfen, da er schwer und unhandlich ist.

- ❒ Prüfen Sie zunächst entsprechend der unter „Sicherheitshinweise“ beschriebenen Spezifikationen, ob der für die Montage vorgesehene Raum für die Nutzung des Kamins geeignet ist.
- ❒ Setzen Sie die Befestigungsschiene an der Stelle auf die Wand, an der Sie den Kamin aufhängen wollen und benutzen Sie sie als Schablone, um die drei Bohrlöcher zu markieren. Stellen Sie unter Zuhilfenahme einer Wasserwaage sicher, dass die Schiene waagerecht ist.
- ❒ Bohren Sie die Löcher und stecken Sie die drei Dübel ein. Setzen Sie die Befestigungsschiene wieder an die Wand und schrauben Sie sie mit den Schrauben fest.
- ❒ Hängen Sie den Kamin Maxx an der Befestigungsschiene auf.
- ❒ Überprüfen Sie den sicheren Halt der Befestigungsschiene und des Gerätes und kontrollieren Sie nochmals die erforderlichen Sicherheitsabstände.

Gerät zusammensetzen

1. Setzen Sie die Feuerbox in den Kamin Maxx ein. Dabei muss die abgerundete Seite und somit auch die Feuerboxöffnung nach vorne, d.h. zur Geräteöffnung hin ausgerichtet sein.

Achtung: Setzen Sie die Feuerbox niemals in befülltem Zustand in den Kamin Maxx ein, damit nicht aus Versehen Bioethanol an Teile des Gerätes oder dessen Umgebung gelangt.

2. Legen Sie die Feuerboxabdeckung so auf die Feuerbox, dass sie beim Öffnen oder Schließen der Feuerboxöffnung nicht verrutschen oder verkanten kann. Überprüfen Sie die korrekte Lage der Abdeckung, indem Sie sie einige Male mit dem dafür vorgesehenen Schiebewerkzeug vor- und zurückbewegen.

Inbetriebnahme

Brandgefahr! Das Gerät nicht unbeaufsichtigt betreiben.
Erstickungsgefahr! Für Frischluftzufuhr sorgen.

Bevor Sie das Gerät benutzen, stellen Sie sicher,

- ❒ dass das Gerät vollständig und richtig zusammengesetzt ist.
- ❒ dass das Gerät mittels der mitgelieferten Halterung an einer ebenen, festen und nicht brennbaren Wandfläche fest angebracht ist.
- ❒ dass während des Betriebes keine Windstöße oder starke Luftbewegungen an das Gerät gelangen können.

Bedienung

Bioethanol einfüllen

1. Nutzen Sie das Schiebewerkzeug, um die Feuerboxabdeckung zu öffnen.

2. Halten Sie den Trichter so in die Feuerboxöffnung, dass die untere Trichteröffnung innerhalb der Feuerbox liegt.

3. Gießen Sie maximal 0,75 Liter Bioethanol in die Feuerbox. Nutzen Sie hierzu den mitgelieferten Messbecher.

4. Platzieren Sie den Bioethanolbehälter und den Messbecher in mindestens 1 m Entfernung von dem Kamin.

Bioethanol entzünden

Den Bioethanol nicht direkt entzünden!
Die Feuerbox nur entzünden, wenn sie ausreichend mit Bioethanol gefüllt ist.

1. Tauchen Sie die Spitze des Schiebewerkzeugs in die mit Bioethanol befüllte Feuerbox.



2. Lassen Sie die Spitze des Schiebewerkzeugs über der Feuerboxöffnung abtropfen.

3. Entzünden Sie mit einem entsprechenden Stabfeuerzeug die befeuchtete Spitze des Schiebewerkzeugs in ausreichender Entfernung zum Kamin. Es empfiehlt sich hierbei seitlich des Kamins zu stehen.



4. Bewegen Sie die entzündete Spitze des Schiebewerkzeugs zur Feuerboxöffnung und entzünden Sie so das Bioethanol in der Feuerbox. Sollte die Flamme erlöschen, wiederholen Sie die Schritte 1. – 4. dieses Anleitungsabschnittes.

Es dauert ca. 10 – 15 Minuten, bis die Feuerbox die optimale Betriebstemperatur erreicht hat und die Flammen den größten Effekt erzielen.

5. Mittels des Schiebewerkzeugs können Sie durch das Verringern der Feuerboxöffnung die Flammenhöhe reduzieren.

Hinweis: Sollte sich das Bioethanol in der Feuerbox wiederholt nicht entzünden lassen, könnte es daran liegen, dass ein wesentlicher Teil des Alkohols bereits verdunstet ist und sich dadurch seine Zündfähigkeit verschlechtert hat. In diesem Fall

empfiehlt es sich einige Minuten zu warten und den Bioethanol, der sich noch in der Feuerbox befindet zu entsorgen. Entsorgen Sie den Bioethanol nicht über das Abwasser (Toilette, Waschbecken o.Ä.) sondern geben Sie es bei einer Schadstoffsammelstelle ab.

Bioethanol nachfüllen

Niemals Bioethanol auf das noch brennende Feuer oder in die noch heiße Feuerbox gießen!

1. Sobald das Feuer erloschen ist oder, wie unter „Bioethanol löschen“ beschrieben, gelöscht wurde, lassen Sie den Kamin mindestens 15 – 20 Minuten mit geschlossener Feuerbox abkühlen.
2. Befüllen Sie die Feuerbox anschließend wieder (s. hierzu „Bioethanol einfüllen“).
3. Entzünden Sie den Bioethanol wie unter „Bioethanol entzünden“ beschrieben.

Bioethanol löschen

Niemals das Feuer mit Wasser löschen!

Nach Möglichkeit sollte die Feuerbox immer so lange brennen, bis der Bioethanol vollständig verbrannt ist, damit es beim Wiederanzünden nicht zu einer Verpuffung kommen kann. Des weiteren vermeidet man so, dass sich Alkoholgeruch im Raum ausbreitet.

1. Schließen Sie die Feuerboxöffnung vollständig, indem Sie die Feuerboxabdeckung mit dem Schiebewerkzeug bis zum Anschlag nach hinten bewegen.
2. Lassen Sie die Feuerboxöffnung geschlossen und warten Sie mindestens 30 Minuten, damit der Kamin auskühlen kann.
3. Der Bioethanol, der sich noch in der Feuerbox befindet, muss entsorgt werden. Entsorgen Sie den Bioethanol dabei nicht über das Abwasser (Toilette, Waschbecken o.Ä.) sondern geben Sie es bei einer Schadstoffsammelstelle o.Ä. ab.

Hinweis: Für den Fall, dass das Feuer nicht erlischt, öffnen Sie die Feuerbox-abdeckung nochmals und schließen Sie sie anschließend zügig aber ohne zu viel Kraftaufwand. Sollten die Flammen trotzdem nicht erlöschen, wiederholen Sie den Vorgang ggfs. mehrfach, da so die Flammen „abgeschlagen“ werden. Sollte auch das „Abschlagen“ der Flammen erfolglos sein, schließen Sie die Feuerboxabdeckung und lassen Sie den Kamin bei entsprechend verminderter Flamme 15 Minuten weiterbrennen, bevor Sie anschließend die Feuerboxabdeckung nochmals öffnen und wieder zügig schließen.

Im Notfall

Sollte es trotz aller Sicherheitsvorkehrungen zum Brand kommen, sind alkoholbeständiger Schaum oder Kohlendioxid geeignete Löschmittel.
Es wird dringend empfohlen, ein entsprechendes Löschgerät in der Nähe der Feuerstelle bereit zu halten.

Fehlerbehebung

Problem	Mögliche Ursache und Lösung
Das Bioethanol lässt sich nicht entzünden.	Sollte sich das Bioethanol in der Feuerbox wiederholt nicht entzünden lassen, könnte es daran liegen, dass ein wesentlicher Teil des Alkohols bereits verdunstet ist und sich dadurch seine Zündfähigkeit verschlechtert hat . - Einige Minuten warten, Bioethanol, der sich noch in der Feuerbox befindet, entsorgen und die Feuerbox neu befüllen.
Die Flammen lassen sich nicht löschen.	Die Feuerboxabdeckung schließt die Öffnung der Feuerbox nicht korrekt ab. - Öffnen Sie die Feuerboxabdeckung nochmals und schließen Sie sie anschließend zügig aber ohne zu viel Kraftaufwand. Sollten die Flammen trotzdem nicht erlöschen, wiederholen Sie den Vorgang ggfs. mehrfach, da so die Flammen „abgeschlagen“ werden. Sollte auch dies erfolglos sein, schließen Sie die Feuerboxabdeckung und lassen Sie den Kamin bei entsprechend verminderter Flamme 15 Minuten weiterbrennen, bevor Sie anschließend die Feuerboxabdeckung nochmals öffnen und wieder zügig schließen.
Im Brandfall:	Geeignete Löschmittel im Brandfall sind alkoholbeständiger Schaum oder Kohlendioxid Es wird dringend geraten einen Feuerlöscher vorzuhalten.

Pflege/Wartung

Achtung: Verbrennungsgefahr durch heiße Oberflächen!

- ❒ Das Gerät immer vollständig abkühlen lassen, bevor Sie es reinigen!
- ❒ Zur Reinigung keine aggressiven Scheuermittel, scharfe Chemikalien oder Lösungsmittel verwenden!
- ❒ Nach dem Erlöschen/Löschen der Flamme so lange warten, bis der Kamin vollständig ausgekühlt ist.
- ❒ Achten Sie vor dem Reinigen darauf, dass sich kein Bioethanol mehr in der Feuerbox befindet, damit nicht aus Versehen Bioethanol an Teile des Gerätes oder dessen Umgebung gelangt.
- ❒ Reinigen Sie die Oberflächen des Gerätes und die Zubehörteile mit einem weichen, leicht angefeuchteten Tuch und ggfs. etwas mildem Reinigungsmittel.
- ❒ Die Feuerbox regelmäßig mit warmem Wasser und etwas Spülmittel säubern. Lassen Sie alle Teile nach dem Reinigen vollständig trocknen.

Aufbewahrung

Brandgefahr durch heiße Geräteteile! Das Gerät immer vollständig abkühlen lassen, bevor Sie es lagern.

- ❒ Sollten Sie das Gerät zum Zwecke des Einlagerns von der Wand entfernen wollen, so achten Sie bitte darauf, dass das Gerät und die Zubehörteile vollständig abgekühlt sind und sich kein Bioethanol mehr in der Feuerbox befindet.
- ❒ Lagern Sie das Gerät an einem sauberen und trockenen Ort.

Technische Daten

Modell	KM6045
Gerät:	Kamin Maxx Bioethanol-Kamin
Fassungsvermögen der Feuerbox:	0,75 Liter
Brennstoff:	Bioethanol

Kundenservice

Sollten Sie Fragen zu dem Artikel haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice:
DS Produkte GmbH, 19258 GALLIN, DEUTSCHLAND
Tel. 038851 – 314-650
E-mail: service@dspro.de

Im Rahmen unserer ständigen Weiterentwicklung behalten wir uns das Recht vor, Produkt, Verpackung oder Beipackunterlagen jederzeit zu ändern.

Original Kamin Maxx Bioethanol erhalten Sie unter:
www.service-shopping.com
oder
Tel. 038851 – 314-650

Sollten Sie Grund zur Rücksendung haben, nutzen Sie auf jeden Fall nur die Originalverpackung, weil ein Versand von Ethanol nur mit entsprechender Kennzeichnung zulässig ist.

Garantiebestimmungen

Von der Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen sind alle Mängel, die durch unsachgemäße Behandlung, Beschädigung, Verkalkung oder Reparaturversuche durch Dritte entstehen. Dies gilt auch für den normalen Verschleiß der einzelnen Bauteile.

Importeur:
DS Produkte GmbH, 19258 GALLIN, DEUTSCHLAND
Alle Rechte vorbehalten.

Dear customer,

We are delighted that you have decided on the Fireplace Maxx Bioethanol fireplace.
Enjoy the comfort of a real fire without having to install a chimney. As bioethanol burns with virtually no residue, ventilation by means of an open window suffices in most cases involving a room of adequate size.

Please carefully read through the operating instructions prior to using the device for the first time and store these instructions in a safe place.The instructions are to accompany the product when it is passed on to others. The manufacturer and importer assume no liability in the event the data in these instructions has not been observed! Please note that an open fire always presents a potential risk.

Meaning of the symbols in this operating instructions:

All safety notices are marked with this symbol. Please carefully read through and obey the safety notices in order to avoid injury to persons and property.

Tips and recommendations are marked with this symbol.

Safety Instructions

Proper Use

In order to ensure that your Fireplace Kamin Maxx functions optimally, please only use the original Fireplace Kamin Maxx bioethanol. You can acquire it at:
www.service-shopping.com
oder
+49 (0) 38851-314-650

❒ The unit is designed for following tasks:
Burning of Fireplace Kamin Maxx bioethanol for decorative purposes, the product
❒ is not suitable for room heating.
The product is designed for private use and not for commercial use. Only use the
❒ product as described in these instructions. Any other use is deemed improper.
The product is only suitable for burning bioethanol. In no case may other materials be burned.

Risk of injury & hygienic notices

- ❒ Never allow the Fireplace Kamin Maxx to burn while unattended
- ❒ Children and pets do not recognise the risks associated with improper handling of an open fire. For this reason, keep them away from the fireplace.
- ❒ Persons, who are not capable of using the product on the basis of their mental and physical abilities or their lack of experience, may only use the product under adult supervision.
- ❒ Keep the bioethanol out of the reach of children and pets. Also be sure to follow the notices on the bioethanol bottle.
- ❒ Do not allow the bioethanol to come into contact with eyes, mucous membranes, and skin and do not inhale the bioethanol vapours.
- ❒ When spilled on a wooden floor, bioethanol may leave behind lustreless marks.
- ❒ No food may be prepared over the fire.
- ❒ No other material may be burned

Danger of suffocation

- ❒ Only use the fireplace in rooms of adequate size. The room size should amount to at least 44 m^3, which corresponds to floor space of 20 m^2 with a room height of 2.20 m.
- ❒ As the fire consumes the oxygen in the room's air, tilt open a window in order to prevent a lack of oxygen or otherwise ensure that there is a sufficient supply of fresh air. The first signs of insufficient oxygen are e. g. sudden fatigue and an impaired ability to concentrate.

Fire hazard

- ❒ When using the fireplace, no combustible or flammable objects or materials may be located in a one metre radius.
- ❒ Maintain a minimum distance of 50 cm to the ignited fire and avoid moving within the immediate vicinity of the flames.
- ❒ Never mount the product on walls made of flammable materials (a wooden or plaster board wall is e. g. not suitable).
- ❒ Only hang the product on even, solid and non-flammable wall areas.
- ❒ Do not place any objects on or in the fireplace.
- ❒ Do not use the product while it is leaning against the wall.
- ❒ The vents on the back of the fireplace may not be covered or plugged when using the product.
- ❒ Do not move the product when in use or if it has already been filled with bioethanol.
- ❒ Do not operate the product above a heat source.

- ❒ In order to ignite the bioethanol, which has been filled, please proceed as described under “Operation”. Do not directly ignite the bioethanol!
- ❒ Never pour bioethanol onto an active fire or in the fire compartment if it is still hot.
- ❒ Never extinguish the fire with water! To extinguish the fire, always proceed as d described under “Operation”.
- ❒ Immediately wipe up any spilled bioethanol and then wipe the affected area again using water so there is no risk of it accidentally igniting.
- ❒ Do not smoke, eat or drink while filling the fireplace.
- ❒ Never additionally fan the fire (e. g. using a hair dryer).
- ❒ Always store the bioethanol in a sealed container, which is designated for this.
- ❒ Due to the high flammability of bioethanol, the place of storage must be cool, not exposed to direct sunlight, and away from intense heat sources or open flames. The stored quantity of 5 litres should not be exceeded in your home.
- ❒ Walls and ceilings with a u-value of less than 0.4 W/m2K must be additionally guarded by means of suitable manners (the u-value represents a heat transmission coefficient, which describes the heat transmission through a material layer when two different temperatures are present on either side of such a layer).

Danger of burn

- ❒ The product and its components become hot during use and also remain hot for some time after the fire has been extinguished. Allow the product to cool off completely before you touch it.

Safety notices specific to the product

- ❒ Only use the fireplace in rooms of adequate size. The room sizes should amount to no less than 44 m^3, which corresponds to a floor space of 20 m^2 with a room height of 2.20 m.
- ❒ Only hang the product on even, solid, and non-flammable wall areas. For this, the distance from the floor should amount to no less than 60 cm.
- ❒ When installing the fireplace, seek the assistance of a second person as the product is heavy and difficult to handle.
- ❒ The enclosed mounting material is intended for solid masonry. If you are not sure as to whether the enclosed mounting material is suitable for your wall, seek advice at a qualified outlet prior to installing the fireplace and if applicable, exchange it.
- ❒ During installation, ensure that no pipes or other lines run behind the intended drilling point.
- ❒ With respect to setup and use, compliance with national regulations and local provisions is to be observed and practiced.

Beware of damage to appliances

- ❒ Ensure that the product is not exposed to wind gusts or forceful airflow during use.
- ❒ Avoid moving in the direct vicinity of the fireplace while it is in use.
- ❒ In the event the unit is defective, do not attempt to repair it yourself. In the event of danger, contact the customer service (see section “Customer Service”).
- ❒ In the event the product has been damaged, it must be inspected by the customer service. Please contact the customer service (see section “Customer Service”).

Disposal

- ❒ Dispose of the product in an environmentally-friendly manner when you decide to part with it. The device does not belong in the household waste. Dispose of it at a public collection centre.
- ❒ Part of the packaging material is recyclable. Dispose of the packaging in an environmentally-friendly manner and make it available for the recyclable material collection-service. Dispose of it at a public collection centre. For more information, please contact the administration in your locality.

Product Contents & Product Overview

1. Fireplace Kamin Maxx
2. Mounting rail (for three screws)
3. Fire compartment
4. Fire compartment cover
5. Sliding tool for the fire compartment cover
6. Funnel
7. Measuring cup
8. Mounting material (not shown in the picture)

You can acquire original Fireplace Kamin Maxx Bioethanol at:
www.service-shopping.com
or
+49 (0) 38851-314-650

Prior to first use

Remove the device from the packaging and check if all components are present. If this is not the case, contact our customer service centre.

Before you use the product, you must

- ❒ unpack the product and check it for damages incurred in transit,
- ❒ mount the product,
- ❒ put the product and its accessories together.

Unpacking the unit

Danger of suffocation by the wrapper and bag. Keep children away from the packaging material

- ❒ Unpack the product and accessories. Check the contents with the scope of delivery (see section "Product contents") for completeness and any damages incurred in transit.
- ❒ Should you identify damages incurred in transit, please promptly contact the customer service (see section "Customer Service").

Assembly

When installing the fireplace, seek the assistance of a second person as the product is heavy and difficult to handle.

- ❒ First check whether the room intended for installation is suitable for the use of the fireplace corresponding to the specifications stated under "Safety instructions".
- ❒ Position the mounting rail at the point on the wall, where you intend to hang the fireplace and use it as a gauge in order to mark the three drill holes. Using a level, ensure that the rail is in a horizontal position.
- ❒ Drill the holes and insert the three dowels. Place the mounting rail back on the wall and screw it into place using the screws.
- ❒ Hang the Fireplace Kamin Maxx on the mounting rail.
- ❒ Ensure that the mounting rail and the product are secure and again verify the required safety distances.

Putting the unit together

1. Insert the fireplace compartment in the Fireplace Kamin Maxx. In the process, the rounded side and as such, the fire compartment opening must be facing forward, that is, towards the opening on the fireplace.

Attention: Never place the fire compartment in the Fireplace Kamin Maxx when filled to prevent bioethanol from being inadvertently spilled on parts of the product or in its vicinity.

2. Place the fire compartment cover on the fire compartment such that there is no risk of it slipping or tilting when opening or closing the fire compartment opening. Verify that the cover is positioned properly by moving it back and forth multiple times with the designated sliding tool.

Start-up

Fire hazard! Do not leave the product unattended while in use.
Danger of suffocation! Ensure that there is a supply of fresh air.

Before using the product, ensure

- ❒ that the unit has been completely and properly assembled.
- ❒ that the product has been securely mounted on a level, firm, and non-flammable area on the wall using the enclosed bracket.
- ❒ that the product is not exposed to wind gusts or forceful airflow during use.

Operation

Adding Bioethanol

1. Use the sliding tool in order to open the fire compartment cover.

2. Hold the funnel in the fire compartment opening such that the bottom funnel spout is located inside the fire compartment.

3. Pour no more than 0.75 litre of bioethanol into the fire compartment. For this, use the enclosed measuring beaker.

4. Place the bioethanol container and the measuring beaker at least 1 m away from the fireplace.

Igniting Bioethanol

Do not directly ignite the bioethanol!
Only ignite the fire compartment once it has been filled with a sufficient amount of bioethanol.

1. Dip the tip of the sliding tool in the fire compartment, which has been filled with bioethanol.

2. Allow the tip of the sliding tool to drip off over the fire compartment opening.



3. Using a corresponding elongated lighter, ignite the wetted tip of the sliding tool at a sufficient distance to the fireplace. When doing so, it is recommended you stand to the side of the fireplace.

4. Move the ignited tip of the sliding tool towards the fire compartment opening thereby igniting the bioethanol in the fire compartment. If the flame goes out, repeat steps 1–4 from this section of the instructions.

It will take approx. 10–15 minutes for the fire compartment to reach the optimal operating temperature and for the flames to produce the greatest effect.

5. Using the sliding tool, you can reduce the height of the flames by partially closing the fire compartment opening.

Note: If the bioethanol in the fire compartment cannot be ignited a second time, it is possible that a significant portion of the alcohol has already evaporated thereby reducing its ignitability. In such case, it is recommended you wait a few minutes and then dispose of the bioethanol, which is still in the fire compartment. Do not dispose of the bioethanol via wastewater ways (toilette, sinks or the like); rather dispose of it at a collection point for hazardous substances.

Adding more Bioethanol

Never pour bioethanol onto an active fire or into the fire compartment if it is still hot!

1. As soon as the fire has gone out or has been extinguished as described under "Extinguishing bioethanol", allow the fireplace to cool off for at least 15–20 minutes with the fire compartment closed.
2. Then refill the fire compartment (for this see "Adding bioethanol").
3. Ignite the bioethanol as described under "Igniting the bioethanol".

Extinguishing Bioethanol

Never extinguish the fire with water!

If possible, the fire compartment should always burn until the bioethanol has been completely used up so that no explosion occurs when reigniting the bioethanol. Furthermore, one thereby avoids the smell of alcohol spreading in the room.

1. Completely close the fire compartment opening by moving the fire compartment cover back until it locks into place using the sliding tool.
2. Leave the fire compartment opening closed and wait at least 30 minutes so that the fireplace is able to cool off.
3. The bioethanol, which is still contained in the fire compartment, must be disposed of. In so doing, do not dispose of the bioethanol via wastewater ways (toilette, sink, and the like); rather dispose of it at a collection point for hazardous substances or the like.

Note: In the event that the fire does not go out, open the fire compartment cover again and then close it quickly, but without exerting an excessive amount of force. In the event the flames still do not go out, repeat this step multiple times if necessary as the flames are "cut off" in this way.
In the event "cutting off" the flames is not successful, close the fire compartment cover and allow the fireplace to burn with correspondingly reduced flames for another 15 minutes before you open the fire compartment cover again and then quickly shut it again.

In an emergency

If, despite all safety precautions, a fire breaks out, alcohol-resistant foam or carbon dioxide are suitable extinguishing agents.
It is urgently recommended that you keep an adequate extinguisher at hand close to the fireplace.

Troubleshooting

Problem	Potential cause and solution
The bioethanol does not ignite.	If the bioethanol in the fire compartment does not ignite after repeated attempts, this may be due to a significant portion of the alcohol having already evaporated thereby reducing its ignitability.- Wait a few minutes, dispose of the bioethanol, which is still located in the fire compartment, and then refill the fire compartment.
The flames cannot be extinguished.	The fire compartment cover does not close the opening of the fire compartment properly. Open the fire compartment cover again and then close it quickly, but without exerting an excessive amount of force. In the event the flames still do not go out, repeat this step multiple times if necessary as the flames are “cut off” in this way. Should this not prove to be successful, close the fire compartment cover and allow the fireplace with correspondingly reduced flames to burn for another 15 minutes before you again open the fire compartment cover and quickly close it again.
In the case of fire:	In the case of fire alcohol-resistant foam or carbon dioxide are suitable extinguishing agents. It is urgently recommended that a fire extinguisher be kept handy.

Care and Maintenance

Attention: Danger of burn due to hot surfaces!

- ❒ Always allow the product to cool off completely before you clean it!
- ❒ Do not use any aggressive abrasives, caustic chemicals or solvents for cleaning!

- ❒ Note: After extinguishing the flame, wait until the fireplace has cooled off completely.
- ❒ Ensure before cleaning that no more bioethanol is located in the fire compartment so that no bioethanol inadvertently spills on parts of the product or in the surrounding area.
- ❒ Clean the surfaces of the product and its accessories using a soft, slightly wetted cloth and if applicable, a small amount of mild cleaner.
- ❒ Clean the fire compartment regularly with warm water and a small amount of detergent.
- ❒ Allow all parts to dry completely after cleaning.

Storage

Fire hazard due to hot device parts!
Always allow the product to cool off completely before you store it.

- ❒ Should you wish to remove the product from the wall in order to store it, please ensure that the product and its accessories have cooled off completely and that bioethanol is no longer located in the fire compartment.
- ❒ Store the product in a clean, dry place.

Technical Data

Model:	KM6045
Unit:	Fireplace Kamin Maxx Bioethanol fireplace
Capacity of the fire compartment:	0.75 litre
Fuel:	Bioethanol

Customer Service

Please contact our customer service centre with any questions relating to our product:
DS Produkte GmbH, 19258 GALLIN, GERMANY
Phone: +49 (0) 38851 – 314-650
Email: service@dspro.de

As part of our continual expansion, we reserve the right to alter products, packaging or enclosed documentation at any time.
You can acquire original Fireplace Kamin Maxx Bioethanol at:
www.service-shopping.com
oder
+49 (0) 38851-314-650

In the case of reshipment use only the original emballage, because a shipment of Ethanol is only with the corresponding label allowed.

Guarantee Policy

All faults associated with improper handling, damage, calcification or attempts at repair carried out by third parties are not covered by the warranty or guarantee. This also applies to normal wear and tear of the individual components.

Importer:
DS Produkte GmbH, 19258 GALLIN, GERMANY
All rights reserved.

Chère cliente, cher client,

Nous nous réjouissons que vous ayez acquis la cheminée au bioéthanol Kamin Maxx. Profitez de la douceur d'un véritable feu, sans devoir installer une conduite de cheminée. Du fait que le bioéthanol brûle presque sans résidu, dans une pièce suffisamment grande, il suffit, le plus souvent, d'avoir une bonne aération avec une fenêtre ouverte.

Avant d'utiliser pour la première fois ce produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et le conserver précieusement. Si vous cédez le produit à un tiers, veuillez également lui remettre ce mode d'emploi. Le fabricant et l'importateur ne sont en rien responsables si les indications de cette notice ne sont pas respectées ! Veuillez ne pas oublier qu'une flamme est toujours source de risques potentiels.

Signification des symboles contenus dans ce mode d'emploi :

Toutes les consignes de sécurité sont marquées de ce symbole. Veuillez les lire avec attention et tenez-vous aux consignes de sécurité afin d'éviter tout risque corporel et matériel.

Tous les conseils et recommandations sont caractérisés par ce symbole.

Consignes de sécurité

Utilisation adéquate

Afin de garantir un fonctionnement optimal de votre cheminée Kamin Maxx, veuillez utiliser le bioéthanol Kamin Maxx d'origine. Vous l'obtenez à l'adresse :
www.service-shopping.com
ou
+49 (0) 38851-314-650

L'appareil est conçu pour les utilisations suivantes :

- ❒ Combustion de bioéthanol Kamin Maxx pour la décoration, l'appareil ne convient pas au chauffage d'une pièce.
- ❒ L'appareil est conçu pour un usage privé, par pour un usage commercial. Utilisez l'appareil uniquement comme ceci est décrit dans la notice. Toute autre utilisation n'est pas conforme aux dispositions.
- ❒ L'appareil convient exclusivement à la combustion de bioéthanol. Il ne faut jamais brûler d'autres matières.

Risques de blessure & conseil d'hygiène

- ❒ La cheminée Kamin Maxx ne doit jamais fonctionner sans surveillance.
- ❒ Les enfants et les animaux domestiques ne reconnaissent pas le danger pouvant émaner d'une utilisation non appropriée du feu. Pour cette raison, maintenez-les hors de portée de la cheminée.
- ❒ Les personnes qui, en raison de capacités mentales et corporelles ou de leur manque d'expérience, ne sont pas en mesure d'utiliser l'appareil et ne doivent l'utiliser que sous la surveillance d'adultes.
- ❒ Conservez le bioéthanol hors de portée des enfants et des animaux domestiques. Veuillez respecter les conseils mentionnés sur la bouteille de bioéthanol.
- ❒ Évitez que le bioéthanol n'entre en contact avec les yeux, les muqueuses et la peau et ne pas inhaler les vapeurs de bioéthanol.
- ❒ S'il est renversé, le bioéthanol peut laisser des traces mates sur un sol en bois.
- ❒ Il est interdit de préparer des aliments sur le feu.
- ❒ Aucune autre matière ne pourra être brûlée.

Risques d'asphyxie

- ❒ Faire fonctionner la cheminée uniquement dans des pièces suffisamment grandes. La taille de la pièce devra être d'au moins 44 m³, ce qui représente une surface de 20 m² pour une hauteur de 2,20 m.
- ❒ Du fait que le feu brûle l'oxygène de l'air de la pièce, ouvrez une fenêtre (en la basculant) pour compenser le manque d'oxygène ou procurez de toute autre manière une arrivée d'air frais suffisante. Les premiers signes de manque d'oxygène sont, par exemple, la fatigue brutale et le manque de concentration.

Risques d' incendie

- ❒ Pendant que la cheminée fonctionne, il ne devra y avoir aucun objet ou matériau combustible ou facilement inflammable à moins d'un mètre.
- ❒ Par rapport au feu allumé, gardez une distance minimum de 50 cm et évitez les grands mouvements dans le rayon d'action des flammes.
- ❒ Installez l'appareil sur des murs faits de matériaux ininflammables (p. ex., une paroi en bois ou en placoplâtre ne convient pas).
- ❒ Suspendez l'appareil uniquement à des parois plates, solides et non inflammables.
- ❒ Ne posez aucun objet sur ou dans l'appareil.
- ❒ Ne pas faire fonctionner l'appareil à la verticale contre le mur.
- ❒ Pendant le fonctionnement de l'appareil, les fentes de ventilation au dos ne doivent être ni recouvertes ni bouchées.
- ❒ Ne pas déplacer l'appareil pendant qu'il fonctionne ou lorsqu'il est déjà rempli de bioéthanol.
- ❒ Ne pas faire fonctionner l'appareil au-dessus d'une source de chaleur.

- ❒ Pour allumer le bioéthanol rempli, procédez comme ceci est décrit sou « Manipulation ». Ne pas allumer directement le bioéthanol !
- ❒ Ne jamais verser su bioéthanol sur la flamme ou dans la cassette encore chaude.
- ❒ Ne jamais éteindre le feu avec de l'eau ! Pour éteindre la cheminée, procédez toujours comme ceci est décrit sous « Manipulation ».
- ❒ Essuyez toujours immédiatement le bioéthanol renversé et rincez avec de l'eau pour qu'il ne puisse pas s'enflammer involontairement.
- ❒ Pendant l'opération de remplissage ne pas fumer, ne pas manger et ne pas boire.
- ❒ Ne jamais attiser le feu (p. ex. avec un sèche-cheveux).
- ❒ Conservez toujours le bioéthanol enfermé et dans un récipient prévu à cet effet.
- ❒ En raison de la facilité d'inflammation du bioéthanol, il faut que le lieu de stockage soit frais, sans rayonnement direct du soleil et loin de toute source de chaleur ou du feu. Dans votre appartement, la quantité stockée ne doit pas dépasser 5 litres.
- ❒ Les parois et les plafonds avec un coefficient U de moins de 0,4 W/m²K doivent être protégés par des mesures appropriées supplémentaires (le coefficient U est un coefficient de transmission de la chaleur qui décrit la transmission de la chaleur à travers une couche de matériel lorsque sur les deux côtés de cette couche il règne différentes températures).

Risques de combustion

- ❒ L'appareil et ses composants s'échauffent pendant le fonctionnement et restent encore un certain temps brûlants même après l'extinction du feu. Laissez refroidir entièrement l'appareil avant de le toucher.

Consignes de sécurité spécifiques à l'appareil

- ❒ Faire fonctionner la cheminée uniquement dans des pièces suffisamment grandes. La taille de la pièce devra être de 44 m³, ce qui représente une surface de 20 m² pour une hauteur de 2,20 m.
- ❒ Suspendez l'appareil uniquement à des parois plates, solides et non inflammables. À cet effet, il faut respecter une distance d'au moins 60 cm par rapport au sol.
- ❒ Lors de l'installation de la cheminée, faites-vous aider par une deuxième personne car elle est lourde et peu maniable.
- ❒ Le matériel de fixation fourni est conçu pour un mur en plots solide. Si vous n'êtes pas certain que le matériel de fixation conviennent au mur, faites-vous conseiller par un spécialiste ou échangez le matériel avant le montage de la cheminée.
- ❒ Lors du montage, assurez-vous que derrière les points de perçage il n'y a aucun tube ou aucune conduite.
- ❒ En ce qui concerne l'installation et le fonctionnement, il faut respecter et appliquer les consignes nationales et les dispositions locales.

Attention aux dommages sur l'appareil

- ❒ Faites en sorte, pendant le fonctionnement, que l'appareil ne subisse aucun puissant courant d'air.
- ❒ Les mouvements à proximité de la cheminée pendant le fonctionnement doivent être évités.
- ❒ Si l'appareil est défectueux, n'essayez pas de le réparer par vos propres moyens. En cas de dommages, veuillez contacter le service après-vente (Cf. paragraphe « Service après-vente »).
- ❒ Si l'appareil devait être endommagé, il faut le faire contrôler par le service après-vente. Veuillez vous adresser au service après-vente (Cf. paragraphe Service après-vente).

Éliminacion

- ❒ Éliminez l'appareil en respectant l'environnement lors vous souhaitez vous en débarrasser. Il ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers. Éliminez-le dans un centre de collecte.

- ❒ Le matériau d'emballage est partiellement recyclable. Il faut mettre l'emballage au rebut en respectant l'environnement et l'amener au service de collection de matières recyclables. Éliminez-les dans une décharge publique. Vous trouverez plus d'informations auprès de l'administration de votre commune.

Contenu de la livraison & Aperçu du produit

1. Cheminée Kamin Maxx
2. Rail de fixation (pour trois vis)
3. Cassette
4. Couvercle de la cassette
5. Outil de coulissement du couvercle de la cassette
6. Entonnoir
7. Récipient gradué
8. Matériel de fixation (sans figure)

Vous obtenez du bioéthanol Kamin Maxx d'origine à l'adresse :
www.service-shopping.com
ou
+49 (0) 38851-314-650

Avant la première utilisation

Enlevez l'appareil de l'emballage et vérifiez si aucune pièce ne manque. Si ce n'était pas le cas, veuillez vous adresser au service après-vente.

Avant d'utiliser l'appareil, vous devez

- ❒ déballer l'appareil et contrôler s'il comporte des dommages de transport
- ❒ monter l'appareil
- ❒ assembler l'appareil et les accessoires

Déballer l'appareil

Risque d'asphyxie avec les films et les sachets. Tenir les enfants éloignés du matériel d'emballage.

- ❒ Déballez l'appareil et les accessoires. Vérifiez la globalité et les éventuels dommages de transport du contenu en fonction de l'étendue de livraison (Cf. paragraphe « Étendue de la livraison »).
- ❒ Si vous deviez constater des dommages de transport, veuillez vous adresser immédiatement au service après-vente (Cf. paragraphe « Service après-vente »).

Montage

Pour le montage de la cheminée, faites-vous aider par une deuxième personne car elle est lourde et peu maniable.

- ❒ Vérifiez d'abord les spécifications décrites sous « Sécurité » pour voir si la pièce prévue pour le montage convient à l'utilisation de la cheminée.
- ❒ Placez sur le mur le rail de fixation à l'endroit où vous souhaitez pendre la cheminée et utilisez-le comme gabarit pour marquer les trous à percer. En vous aidant d'un niveau, assurez-vous que le rail est horizontal.
- ❒ Percez les trous et introduisez les chevilles. Remettez le rail de fixation en place sur le mur et fixez-le avec les vis.
- ❒ Suspendez la cheminée Kamin Maxx sur le rail de fixation.
- ❒ Vérifiez la bonne fixation du rail de fixation et de l'appareil et contrôlez encore une fois les distances de sécurité nécessaires.

Assembler l'appareil

1. Insérez la cassette dans la cheminée Kamin Maxx. Pour ce faire, il faut mettre le côté arrondi, et donc l'ouverture de la cassette, vers l'avant, c'est-à-dire orientée vers l'ouverture de l'appareil.

Attention : N'insérez jamais la cassette dans la cheminée Kamin Maxx quand il est rempli car du bioéthanol pourrait couler sur des parties de l'appareil et son environnement.

2. Placez le couvercle de la cassette sur celle-ci de telle manière qu'en ouvrant ou fermant l'ouverture de la cassette elle ne puisse pas glisser ou se mettre de travers. Vérifiez la bonne position de la protection en la faisant bouger quelques fois avec l'outil prévu à cet effet.

Mise en service

Risque d'incendie ! L'appareil ne doit pas fonctionner sans surveillance.
Risque d'asphyxie ! Prévoir une arrivée d'air frais.

Avant d'utiliser l'appareil, assurez-vous

- ❒ que l'appareil est entièrement et correctement assemblé.
- ❒ que l'appareil est fixé au moyen des supports fournis sur un mur solide et ne brulant pas.
- ❒ que pendant le fonctionnement, aucun courant d'air ou mouvement important ne puisse toucher l'appareil.

Manipulation

Remplir de bioéthanol

1. Utilisez l'outil de coulissement pour ouvrir le couvercle de la cassette.

2. Maintenez l'entonnoir dans l'ouverture de la cassette de telle manière que l'ouverture de l'entonnoir se trouve à l'intérieur de la cassette.

3. Versez au maximum 0,75 litre de bioéthanol dans le boitier. Pour ce faire, utilisez le gobelet gradué fourni.

4. Placez le récipient de bioéthanol et le gobelet gradué à au moins 1 mètre de distance de la cheminée.

Allumer le bioéthanol

Ne pas allumer directement de bioéthanol !
Allumer la cassette uniquement lorsqu'elle est suffisamment remplie de bioéthanol.

1. Plongez la pointe de l'outil de coulissement dans la cassette remplie de bioéthanol.

2. Laissez goutter la pointe de l'outil de coulissement au-dessus de l'ouverture de cassette.



la

3. Avec un briquet long correspondant, allumez la pointe humectée de l'outil de coulissement à une distance suffisante de la cheminée. Il est recommandé de se tenir sur le côté de la cheminée.



4. Avancez la pointe allumée de l'outil de coulissement vers l'ouverture de la cassette et allumez le bioéthanol dans la cassette. Si la flamme s'éteint, répétez les étapes de 1 à 4 de ce paragraphe.

Il faut environ 10 à 15 minutes avant que la cassette ait atteint la température optimale de fonctionnement et pour que les flammes fassent leur plus grand effet.

5. Au moyen de l'outil de coulissement, vous pouvez réduire la hauteur de la flamme en fermant l'ouverture de la cassette.

Consigne : Si vous n'arriviez pas, à plusieurs reprises, à allumer le bioéthanol dans la cassette, il se peut alors qu'une grande partie de l'alcool se soit déjà volatilisée, ce qui rend l'allumage plus difficile. Dans ce cas, il est recommandé d'attendre quelques minutes et d'enlever le bioéthanol se trouvant encore dans la cassette. Ne jetez pas le bioéthanol dans les eaux usées (toilettes, lavabos, etc.) mais apportez-le à un centre de récupération des substances nocives.

Rajouter le bioéthanol

Ne jamais verser de bioéthanol sur la flamme ou dans la cassette encore chaude !

1. Dès que le feu s'arrête ou, comme décrit sous « Éteindre le bioéthanol », s'éteint, laissez refroidir la cheminée pendant au moins 15 à 20 minutes avec la cassette fermée.
2. Ensuite, remplissez de nouveau la cassette (Cf. à ce sujet « Remplir de bioéthanol »).
3. Allumez le bioéthanol comme décrit sous « Allumer le bioéthanol ».

Éteindre le bioéthanol

Ne jamais éteindre le feu avec de l'eau !

Si possible, il faudra laisser brûler la cassette jusqu'à ce que bioéthanol soit complètement consumé pour qu'il ne se produise pas d'explosion au moment du rallumage. De plus, on évite ainsi que l'odeur de l'alcool se répande dans la pièce.

1. Fermez complètement l'ouverture de la cassette en poussant jusqu'à la butée vers l'arrière le couvercle de la cassette avec l'outil de coulissement.
2. Laissez l'ouverture de la cassette fermée et attendez au moins 30 minutes pour que la cheminée puisse refroidir.
3. Le bioéthanol se trouvant encore dans la cassette doit être éliminé.
   Ne jetez pas le bioéthanol dans les eaux usées (toilettes, lavabos, etc.) mais apportez-le à un centre de récupération des substances toxiques ou similaire.

Consigne : Pour le cas où le feu ne s'éteigne pas, ouvrez le couvercle de la cassette encore une fois et fermez-le fermement, sans pour autant appliquer trop de force. Si les flammes ne s'éteignent toujours pas, répétez, si nécessaire, l'opération plusieurs fois, car ceci permet de « fouetter » les flammes.
Si le fait de « fouetter » les flammes n'apportait rien, fermez le couvercle de la cassette et laissez brûler la cheminée à flammes réduites pendant 15 minutes avant d'ouvrir et de fermer fermement le couvercle de la cassette.

En case d'urgence

Si malgré toutes les mesures de sécurité, un incendie se déclarait, il faut utiliser de la mousse résistant à l'alcool ou du dioxyde de carbone comme produit d'extinction.
Il est expressément recommandé d'avoir un extincteur à proximité du foyer.

Suppression des défauts

Problème	Cause possible et solution
Impossible d'allumer le bioéthanol.	Si le bioéthanol ne s'allumait pas à plusieurs reprises dans la cassette, il se pourrait qu'une grande partie de l'alcool se soit déjà volatilisée et ceci rend l'allumage plus difficile. Attendre quelques minutes, supprimer le bioéthanol se trouvant encore dans la cassette et la remplir de nouveau.
Impossible d'éteindre les flammes.	Le couvercle de la cassette n'obstrue pas correctement l'ouverture de la cassette. Ouvrez le couvercle de la cassette encore une fois et fermez-la fermement, mais sans trop de force. Si, malgré tout, les flammes ne s'éteignent pas, répétez l'opération plusieurs fois car, ainsi, les flammes sont « fouettées ». Si ceci n'avait aucun effet, fermez le couvercle de la cassette et laissez la cheminée brûler à flamme réduite pendant 15 minutes, avant d'ouvrir de nouveau le couvercle de la cassette et de la refermer fermement.
En cas d'incendie :	En cas d'incendie, les produits d'extinction appropriés sont : mousse résistant à l'alcool ou dioxyde de carbone. Il est expressément recommandé d'avoir un extincteur à portée de main.

Entretien/maniement

Attention : Risque d'incendie sur surfaces chaudes !

- ❒ Toujours laisser l'appareil refroidir entièrement avant de le nettoyer !
- ❒ Pour le nettoyage, n'utilisez ni détergent agressif, ni produits chimiques ni solvants !
- ❒ Après extinction de la flamme, attendre que la cheminée soit complètement refroidie.
- ❒ Avant le nettoyage, veillez à ce qu'il n'y ait plus de bioéthanol dans la cassette afin que celui-ci ne coule pas sur des parties de l'appareil ou son environnement.
- ❒ Nettoyez les surfaces de l'appareil et les accessoires avec un chiffon doux, légèrement humide et, si nécessaire, avec un peu de détergent doux.
- ❒ La cassette doit être lavée régulièrement avec de l'eau chaude et un peu de liquide vaisselle.
- ❒ Après le nettoyage, laissez sécher entièrement toutes les pièces.

Conservation

Risque d'incendie avec les parties chaudes de l'appareil !

- ❒ Laissez toujours refroidir entièrement l'appareil avant de le ranger. Si vous souhaitez décrocher l'appareil du mur pour le ranger, veillez à ce que l'appareil et les accessoires soient complètement refroidis et qu'il n'y ait plus une goutte de bioéthanol dans la cassette.
- ❒ Stockez l'appareil dans un endroit propre et sec.

Données techniques

Modèle :	KM6045
Appareil :	Cheminée Kamin Maxx au bioéthanol
Contenance de la cassette :	0,75 litre
Combustible :	Bioéthanol

Service clients

Pour toutes questions supplémentaires concernant le produit, veuillez vous adresser à notre service après-vente :
DS Produkte GmbH, 19258 GALLIN, DEUTSCHLAND
Tél. : +49 (0) 38851 – 314-650
e-mail : service@dspro.de

Dans le cadre de l'évolution constant de nos produits, nous nous réservons le droit de modifier à tout moment le produit, l'emballage ou les notices.

Vous obtenez du bioéthanol Kamin Maxx d'origine à l'adresse :

www.service-shopping.com
ou
+49 (0) 38851-314-650

Si vous aviez des raisons pour une réexpédition, dans tous les cas veuillez n'utiliser que l'emballage d'origine car un envoi d'éthanol n'est autorisé que s'il y a un marquage correspondant.

Dispositions de garantie

Sont exclus de la garantie tous les défauts causés par un maniement non approprié, un dommage, une erreur de câblage ou des tentatives de réparation par un tiers. Cela vaut également pour l'usure normale des différents éléments.

Importateur:
DS Produkte GmbH, 19258 GALLIN, ALLEMAGNE
Tous droits réservés.

Geachte klant,

We zijn verheugd dat u de Schouw Kamin Maxx bio-ethanol-schouw hebt gekozen.
Geniet van de behaaglijkheid van een echte open haard, zonder dat u een schoorsteen moet installeren. Aangezien bio-ethanol bijna restvrij opbrandt, volstaat bij een voldoende grote ruimte in de meeste gevallen een verluchting via een geopend venster.

Voordat u het apparaat voor het eerst in gebruik neemt, dient u de handleiding zorgvuldig te lezen en goed te bewaren. Als u het apparaat aan iemand anders geeft, overhandig dan ook de handleiding. Producent en importeur zijn niet aansprakelijk, wanneer de gegevens in deze handleiding niet worden opgevolgd! Gelieve er rekening mee te houden dat een open vuur steeds een mogelijk gevaar inhoudt.

Betekenis van de symbolen in deze handleiding:

Alle veiligheidsinstructies zijn met dit symbool aangeduid. Lees ze aandachtig en houd u aan de veiligheidsinstructies om lichamelijke letsels en materiële schade te vermijden.

Tips en aanbevelingen zijn aangeduid met dit symbool.

Veiligheidsinstructies

Gebruik volgens voorschrift

Gebruik alleen de originele Schouw Kamin Maxx bio-ethanol om de optimale werking van uw schouw te garanderen. Het product is verkrijgbaar op:
www.service-shopping.com
ou
+49 (0) 38851-314-650

Het apparaat is bestemd voor volgende taken:

- Verbranding van Schouw Kamin Maxx bio-ethanol voor decoratiedoeleinden, het apparaat is niet geschikt voor de verwarming van de ruimte.
- Het apparaat is ontworpen voor privé-gebruik en niet voor commercieel gebruik. Gebruik het apparaat alleen zoals beschreven in de handleiding. Elk ander gebruik geldt als onreglementair.
- Het apparaat is uitsluitend geschikt voor de verbranding van bio-ethanol. Er mogen nooit andere materialen worden verbrand.

Gevaar voor verwondingen & instucties in verband met hygiëne

- ❒ Laat de Schouw Kamin Maxx nooit zonder toezicht branden.
- ❒ Kinderen en huisdieren zien de gevaren niet in die bij een onjuiste omgang met een open vuur kunnen ontstaan. Houd ze daarom uit de buurt van de schouw.
- ❒ Personen, die op grond van hun mentale en lichamelijke vaardigheden of hun gebrek aan ervaring niet in staat zijn om het apparaat te gebruiken, mogen het apparaat alleen onder toezicht van volwassenen gebruiken.
- ❒ Bewaar de bio-ethanol op een voor kinderen ontoegankelijke plaats. Neem ook de aanwijzingen op de fles bio-ethanol in acht.
- ❒ Laat bio-ethanol niet met de ogen, slijmvliezen en de huid in aanraking komen en adem de bio-ethanol-dampen niet in.
- ❒ Bio-ethanol kan bij het uitgieten op een houten vloer matte vlekken achterlaten.
- ❒ Er mogen geen levensmiddelen boven het vuur worden toebereid.
- ❒ Er mogen geen andere materialen worden verbrand.

Gevaar voor verstikking

- ❒ Gebruik de schouw alleen in voldoende grote ruimten. De grootte van de ruimte moet minstens 44 m³ bedragen, wat overeenkomt met een grondoppervlak van 20 m² en met een hoogte van de ruimte van 2,20 m.
- ❒ Aangezien het vuur zuurstof onttrekt aan de omgevingslucht, kantelt u een venster open om een zuurstofgebrek te vermijden of u zorgt op een andere manier voor een passende en voldoende toevoer van verse lucht.
  Eerste tekenen van een zuurstofgebrek zijn bijv. plotselinge vermoeidheid en een beperkt concentratievermogen

Brandgevaar

- ❒ Bij het gebruik van de schouw mogen er zich binnen een omtrek van een meter geen brandbare of licht ontvlambare voorwerpen of materialen bevinden.
- ❒ Bewaar een minimale afstand van 50 cm tot de aangestoken haard en vermijd uitspringende bewegingen in de actieve zone van de vlammen.
- ❒ Monteer het apparaat alleeen aan muren van niet brandbaar materiaal (een houten muur of Rigipsmuur is bijv. niet geschikt).
- ❒ Hang het apparaat aleen op aan effen, vaste, en niet brandbare muren.
- ❒ Leg geen voorwerpen op of in het apparaat.
- ❒ Gebruik het apparaat niet rechtstaand tegen de muur geleund.
- ❒ De verluchtingsspleten aan de achterzijde mogen tijdens het gebruik van het apparaat niet worden afgedekt of gestopt.
- ❒ Beweeg het apparaat niet wanneer het in gebruik is of wanneer het al werd gevuld met bio-ethanol.
- ❒ Gebruik het apparaat niet boven een warmtebron.
- ❒ Bij de aansteking van het met bio-ethanol gevulde apparaat dient u te werk te gaan zoals beschreven onder „Apparaat bedienen“. Steek de bio-ethanol niet direct aan!

- ❒ Giet nooit bio-ethanol op het nog brandende vuur of in de nog hete vuurbox.
- ❒ Blus het vuur nooit met water! Ga bij het doven van de schouw altijd te werk zoals beschreven onder „Apparaat bedienen“.
- ❒ Veeg uitgegoten bio-ethanol onmiddellijk op en reinig achteraf nog met water, zodat het niet per vergissing kan worden aangestoken.
- ❒ Rook, eet en drink niet tijdens het vullen van het apparaat.
- ❒ Wakker het vuur nooit aan (bijv. met een haardroger).
- ❒ Bewaar de bio-ethanol steeds afgesloten en in een daarvoor voorziene container.
- ❒ Op grond van de lichte brandbaarheid van bio-ethanol moet de bewaarplaats koel en vrij van directe zonnestraling zijn en zich niet in de buurt bevinden van krachtige warmtebronnen of open vuur. In uw woning mag u daarbij een bewaarhoeveelheid van 5 liter niet overschrijden.
- ❒ Bij muren en plafonds met een U-waarde van minder dan 0,4 W/m²K, moeten deze door geschikte maatregelen nog worden beschermd (de U-waarde is een warmtedoorgangscoëfficiënt, die de warmtedoorgang door een materiaallaag beschrijft, wanneer aan beide kanten van deze laag verschillende temperaturen bestaan).

Verbrandingsgevaar

- ❒ Het apparaat en zijn onderdelen worden warm tijdens het gebruik en ze blijven ook nog een bepaalde tijd heet na het uitgaan/het doven van het vuur. Laat het apparaat volledig afkoelen alvorens het aan te raken.

Veiligheidsinstructies die specifiek voor het apparaat gelden

- ❒ Gebruik de schouw alleen in voldoende grote ruimtes. De grootte van de ruimte moet minstens 44 m³ bedragen, wat overeenkomt met een grondoppervlak van 20 m² en met een hoogte van de ruimte van 2,20 m.
- ❒ Hang het apparaat alleen op aan effen, vaste en niet brandbare muren. Daarbij moet de afstand van de grond minstens 60 cm bedragen.
- ❒ Laat u bij de montage van de schouw bijstaan door een tweede persoon, aangezien hij zwaar en onpraktisch is.
- ❒ Het meegeleverde bevestigingsmateriaal is bedoeld voor een vaste muur. Als u niet zeker bent of het meegeleverde bevestigingsmateriaal geschikt is voor uw muur, dan moet u advies inwinnen in de gespecialiseerde zaak voor de montage van de schouw of het apparaat eventueel omwisselen.
- ❒ Wees er bij de montage zeker van dat er achter de voorziene boorplaats geen buizen of leidingen lopen.
- ❒ Met betrekking tot de montage en het gebruik moeten nationale voorschriften en plaatselijke bepalingen worden gerespecteerd en vervuld.

Opgelet voor schade aan het apparaat

- ❒ Zorg ervoor dat er tijdens het gebruik geen windstoten of sterke lucht-bewegingen bij het apparaat komen.
- ❒ Bewegingen in de directe buurt van de schouw tijdens het gebruik moeten worden vermeden.
- ❒ Is het apparaat defect, probeer dan niet het apparaat eigenhandig te repareren. Contacteer in schadegevallen de klantendienst (zie paragraaf “Klantendienst”).
- ❒ Is het apparaat eventueel beschadigd, dan moet het door de klantendienst worden nagekeken. Richt u tot de klantendienst (zie paragraaf “Klantendienst”).

Afvalverwijdering

- ❒ Verwijder het apparaat op een milieuvriendelijke manier, wanneer u het wilt wegdoen. Het apparaat hoort niet thuis bij het huisvuil. Geef het af op een openbare inzamelplaats.

- ❒ Het verpakkingsmateriaal is gedeeltelijk recycleerbaar.Verwijder de verpakking op een milieuvriendelijke manier en zorg voor gescheiden afvalverwerking. Werp ze weg op een openbare inzamelplaats. Meer informatie krijgt u bij uw plaatselijk gemeentebestuur.

Omvang van de levering & productoverzicht

1. Schouw Kamin Maxx
2. Bevestigingsrail (voor drie schroeven)
3. Vuurbox
4. Vuurboxafdekking
5. Schuifwerktuig voor vuurboxafdekking
6. Trechter
7. Maatbeker
8. Bevestigingsmateriaal (zonder illustratie)

Originele Schouw Kamin Maxx bioethanol is te verkrijgen op:
www.service-shopping.com
of
+49 (0) 38851-314-650

Voor ingebruikname

Neem het apparaat uit de verpakking en kijk na of alle onderdelen aanwezig zijn. Is dit niet het geval, richt u dan tot onze klantendienst.

Vooraleer u het apparaat gebruikt, moet u

- ❒ het apparaat uitpakken en nakijken op transportschade
- ❒ het apparaat monteren
- ❒ het apparaat en de onderdelen monteren

Apparaat uitpakken

Verstikkingsgevaar door folies en zak. Houd kinderen uit de buurt van het verpakkingsmateriaal.

- ❒ Pak het apparaat en de onderdelen uit. Kijk de inhoud aan de hand van het leveringspakket (zie paragraaf "Omvang van de levering") na op volledigheid en eventuele transportschade.
- ❒ Stelt u een transportschade vast, dan dient u zich direct te richten tot onze klantendienst (zie paragraaf "Klantendienst").

Montage

Laat u bij de montage van de schouw bijstaan door een tweede persoon, aangezien het apparaat zwaar en onpraktisch is.

- ❒ Verifieer eerst in overeenstemming met de onder „Veiligheid" beschreven specificaties of de ruimte die voorzien is voor de montage geschikt is voor het gebruik van de schouw.
- ❒ Plaats de bevestigingsrail op die plaats aan de muur, waar u de schouw wilt ophangen en gebruik deze als sjabloon om de drie boorgaten te markeren. Zorg ervoor met behulp van een waterpas dat de rail horizontaal is.
- ❒ Boor de gaten en steek de drie pluggen erin. Plaats de bevestigingsrail weer op de muur en schroef deze vast met de schroeven.
- ❒ Hang de Schouw Kamin Maxx op aan de bevestigingsrail.
- ❒ Verifieer of de bevestigingsrail en het apparaat veilig vastzitten en controleer nog een keer de noodzakelijke veiligheidsafstanden.

Apparaat monteren

1. Plaats de vuurbox in de Schouw Kamin Maxx. Daarbij moeten de afgeronde kant en zodoende ook de vuurboxopening naar voren, d.w.z. naar de opening van het apparaat toe gericht zijn.

Opgelet: Plaats de vuurbox nooit gevuld in de Schouw Kamin Maxx, zodat er niet per vergissing bio-ethanol op de onderdelen van het apparaat of de omgeving ervan belandt.

2. Leg de vuurboxafdekking zodanig op de vuurbox, dat ze bij het openen of het sluiten van de vuurboxopening niet kan wegglijden of kan kantelen. Controleer de correcte positie van de afdekking, door enkele keren met het daarvoor voorziene schuifwerktuig naar voren en naar achteren te bewegen.

Ingebruikneming

Brandgevaar! Gebruik het apparaat niet zonder toezicht.
Verstikkingsgevaar! Zorg voor toevoer van verse lucht.

Voor het gebruik van het apparaat dient u ervoor te zorgen

- ❒ dat het apparaat volledig en juist is gemonteerd.
- ❒ dat het apparaat door middel van de meegeleverde houder stevig is bevestigd aan een effen, vaste en niet brandbare muur.
- ❒ dat tijdens het gebruik geen windstoten of sterke luchtbewegingen bij het apparaat kunnen komen.

Bediening

Het apparaat met bio-ethanol vullen

1. Gebruik het schuifwerktuig om de vuurboxafdekking te openen.

2. Houd de trechter zodanig in de vuurboxopening dat de trechteropening onderaan binnen in de vuurbox zit.

3. Giet maximaal 0,75 liter bio-ethanol in de vuurbox. Gebruik hiervoor de meegeleverde maatbeker.

4. Plaats het bio-ethanolvat en de maatbeker op een afstand van minstens 1 m van de schouw.

Bioethanol aansteken

Steek de bio-ethanol niet direct aan!
Steek de vuurbox alleen aan, wanneer er voldoende bio-ethanol werd in gedaan.

1. Dompel de punt van het schuifwerktuig in de vuurbox die met bio-ethanol werd gevuld.

2. Laat de punt van het schuifwerktuig boven de vuurboxopening afdruppen.

3. Steek met een passende staafaansteker de bevochtigde punt van het schuifwerktuig aan op een voldoende afstand tot de schouw. Het is hierbij aan te raden zijdelings van de schouw te staan.



4. Beweeg de aangestoken punt van het schuifwerktuig naar de vuurboxopening en steek zo de bio-ethanol in de vuurbox aan. Als de vlam uitgaat, herhaalt u de stappen 1. – 4. van deze paragraaf van de handleiding.

Het duurt ca. 10–15 minuten tot de vuurbox de optimale werkingstemperatuur heeft bereikt en de vlammen het grootste effect bereiken.

5. Door middel van het schuifwerktuig kunt u de vuurboxopening verkleinen en zo de vlamhoogte reduceren.

Let op: Als de bio-ethanol in de vuurbox herhaaldelijk niet kan worden aangestoken, kan dit te wijten zijn aan het feit dat een belangrijk deel van de alcohol reeds is vervlogen en daardoor het aansteekvermogen is afgenomen. In dit geval is het aan te raden enkele minuten te wachten en de bio-ethanol, die zich nog in de vuurbox bevindt, te verwijderen. Gooi de bio-ethanol niet weg in de afvoer (toilet, lavabo of dergelijke), maar geef het product af op een inzamelpunt voor gevaarlijke stoffen.

Bioethanol bijvullen

Giet bio-ethanol nooit op het nog brandende vuur of in de nog hete vuurbox!

1. Zodra het vuur is uitgegaan of, zoals beschreven onder „Bio-ethanol doven“, werd gedoofd, laat u de schouw gedurende minstens 15–20 minuten met gesloten vuurbox afkoelen.
2. Vul de vuurbox vervolgens opnieuw (zie hiervoor „Het apparaat met bio-ethanol vullen).
3. Steek de bio-ethanol aan zoals beschreven onder „Bio-ethanol aansteken“.

Bioethanol doven

Doof het vuur nooit met water!

Indien mogelijk, moet de vuurbox steeds zolang branden tot de bio-ethanol volledig is opgebrand, zodat er geen explosie kan optreden, als de vuurbox opnieuw wordt aangestoken. Voorts vermijdt men zo dat er zich een alcoholreuk in de ruimte verspreidt.

1. Om de vuurboxopening volledig te sluiten, beweegt u de vuurboxafdekking met het schuifwerktuig tot aan de aanslag naar achteren.
2. Laat de vuurboxopening gesloten en wacht gedurende minstens 30 minuten, zodat de schouw kan afkoelen.
3. De Bio-ethanol, die zich nog in de vuurbox bevindt, moet worden verwijderd. Gooi de bio-ethanol daarbij niet in de afvoer (toilet, lavabo of iets dergelijks), maar geef het product af op een inzamelpunt voor gevaarlijke stoffen of iets dergelijks.

Let op: Voor het geval dat het vuur niet uitgaat, opent u de vuurboxafdekking nog een keer en sluit ze vervolgens snel, maar zonder te veel kracht uit te oefenen. Gaan de vlammen desondanks niet uit, dan herhaalt u de stap eventueel meerdere keren, aangezien op die manier de vlammen worden „afgeweerd“.
Heeft ook het „afweren“ van de vlammen geen succes, dan sluit u de vuurboxafdekking en laat de schouw met een passend verminderde vlam gedurende 15 minuten voortbranden, alvorens vervolgens de vuurboxafdekking nogmaals te openen en weer snel te sluiten.

In geval van nood

Ontstaat er ondanks alle veiligheidsmaatregelen toch een brand, dan zijn alcoholbestendig schuim en kooldioxide geschikte blusmiddelen.
Het is dringend aangeraden een passend blusapparaat in de buurt van de plaats van het vuur klaar te houden.

Oplossing van fouten

Probleem	Mogelijke oorzaak en oplossing
De bio-ethanol kan niet worden aangestoken.	Kan de bio-ethanol in de vuurbox herhaaldelijk niet worden aangestoken, dan is dat eventueel te wijten aan het feit dat een belangrijk deel van de alcohol al is vervlogen en daardoor het aansteekvermogen is verminderd. Wacht enkele minuten, verwijder de bio-ethanol die zich nog in de vuurbox bevindt en vul de vuurbox opnieuw.
De vlammen kunnen niet worden gedoofd.	De vuurboxafdekking sluit de opening van de vuurbox niet correct af. Open de vuurboxafdekking nog een keer en sluit ze vervolgens snel en zonder te veel kracht uit te oefenen. Gaan de vlammen desondanks niet uit, dan herhaalt u de stap meerdere keren, aangezien de vlammen op die manier worden „afgeweerd“. Lukt ook dit niet, dan sluit u de vuurboxafdekking en laat de schouw bij een passend verminderde vlam gedurende 15 minuten voortbranden, alvorens vervolgens de vuurboxafdekking nog een keer te openen en opnieuw snel te sluiten.
In geval van brand:	Geschikte blusmiddelen in geval van brand zijn alcoholbestendig schuim of kooldioxide. Het is dringend aan te raden een brandblusapparaat ervoor te houden.

Onderhoud

Opgelet: Verbrandingsrisico door hete oppervlakken!

- ❒ Laat het apparaat steeds volledig afkoelen, alvorens het te reinigen!
- ❒ Gebruik geen agressieve schuurmiddelen, bijtende chemicaliën of oplosmiddelen voor de reiniging!
- ❒ Wacht na het uitgaan/het doven van de vlam zolang, tot de schouw volledig is afgekoeld.
- ❒ Let voor de reiniging op het feit dat er zich geen bio-ethanol meer in de vuurbox bevindt, zodat niet per vergissing bio-ethanol op de onderdelen van het apparaat of de omgeving ervan belandt.
- ❒ Reinig de oppervlakken van het apparaat en de onderdelen met een zachte, ietwat vochtige doek en eventueel een scheutje van een mild reinigingsmiddel.
- ❒ Maak de vuurbox geregeld schoon met warm water en een scheutje detergent. Laat alle onderdelen na de reiniging volledig drogen.

Bewaring

Brandgevaar door hete onderdelen van het apparaat!

- ❒ Laat het apparaat steeds volledig afkoelen, alvorens het weg te bergen. Als u het apparaat van de muur wilt verwijderen om het op te bergen, dient u erop te letten dat het apparaat en de onderdelen volledig zijn afgekoeld en dat er zich geen bio-ethanol meer in de vuurbox bevindt.
- ❒ Berg het apparaat weg op een schone en droge plaats.

Technische gegevens

Model:	KM6045
Apparaat:	Schouw Kamin Maxx bio-ethanol-schouw
Inhoud van de vuurbox:	0,75 liter
Brandstof:	bio-ethanol

Klantenservice

Als u vragen heeft in verband met het artikel, kunt u zich richten tot onze klantenservice:
DS Produkte GmbH, 19258 GALLIN, DUITSLAND
Tel.: +49 (0) 38851 – 314-650
E-mail: service@dspro.de

In het kader van onze voortdurende verdere ontwikkeling behouden we ons het recht voor, het product, de verpakking of de bijgeleverde documenten op elk moment te wijzigen.

Originele Schouw Kamin Maxx bioethanol is te verkrijgen op:
www.service-shopping.com
of
+49 (0) 38851-314-650

Hebt u een reden om het product terug te zenden, gebruik dan zeker de originele verpakking, aangezien een verzending van ethanol slechts toegelaten is met de overeenstemmende etikettering.

Garantiebepalingen

De garantie dekt geen gebreken die ontstaan door onvakkundige behandeling, beschadiging, verkalking of reparatiepogingen door derden. Dit geldt ook voor de normale slijtage van de afzonderlijke onderdelen.

Importeur:
DS Produkte GmbH, 19258 GALLIN, DUITSLAND
Alle rechten voorbehouden.